



popis výrobku: mosazná matice se závitem M5  
určená do spodku krabice KBS-3 a následnou montáž lustrháku KBP-9 nebo KBP-10  
matici je nutné nasadit do spodku krabice před zalitím betonem

materiál: mosaz

hmotnost: 10 g

KBM\_XX - 40 ks matic v sáčku; 200 ks matic v kartonu

### Příklad použití lustrháku na horizontální bednění

Víčko KBV-1 (KBV-2) se připevní na pevný horizontální díl bednění. Tělo KBT-1 (KBT-2) se sestaví se spodkem KBS-3 a po vytvoření otvorů pro elektroinstalační trubky, se společně zamáčknu do již zafixovaného víčka.

Do připravené sestavy se instalují elektroinstalační trubky. Výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x)

Matice KBM se do spodního dílu KBS-3 vkládá před zalitím sestavy betonovou směsí.

Před zalitím betonovou směsí se doporučuje vyvázání sestavy k armovacím výztužím pomocí stahovacích pásek a utěsnění prostupů okolo trubek tmelem.

Po vyzrání betonové směsi a demontáži bednění se násilím odstraní vylamovací dno víček KBV a provede se vložení lustrháku odpovídající délky. Do sestavy s tělem krabice KBT-1 je určen lustrhák KBP-10, do sestavy s tělem krabice KBT-2 je určen lustrhák KBP-9.

Pro zakrytí montážního prostoru je určeno víčko V 68 S. Víčko má připravený otvor pro přívod ke světlu a pro lustrhák.





popis výrobku: mosadzná matica so závitom M5  
určená na spodok krabice KBS-3 a následnú montáž lusterháku KBP-9 alebo KBP-10  
maticu je nutné nasadiť na spodku krabice pred zaliatím betónu

materiál: mosaz

hmotnosť: 10 g

KBM\_XX - 40 ks matic v taške; 200 ks matic v kartóne

### Príklad použitia lusterháku na horizontálnom debnení

Viečko KBV-1 (KBV-2) sa pripevní na pevný horizontálny diel debnenia. Telo KBT-1 (KBT-2) sa zostaví so spodkom KBS-3 a po vytvorení otvorov pre elektroinštaláciu rúry, sa spoločne vtlačia do už zafixovaného viečka.

Do pripravenej zostavy sa inštalujú elektroinštalácie trubky. Výrobca odporúča použitie ohybných rúrok LPE (23xx/LPE-x)

Matice KBM sa do spodného dielu KBS-3 vkladá pred zaliatím zostavy betónovou zmesou.

Pred zaliatím betónovou zmesou sa odporúča vyvážanie zostavy k armovacím výstužiam pomocou sťahovacích pásov a utesnenie prestupov okolo trubiek tmelom.

Po stvrdnutí betónovej zmesi a demontáži debnenia sa násilím odstráni vylamovacie dno viečok KBV a vykoná sa vloženie lusterháku odpovedajúcej dĺžky. Do zostavy s telom krabice KBT-1 je určený lusterhák KBP-10, do zostavy s telom krabice KBT-2 je určený lusterhák KBP-9.

Na zakrytie montážneho priestoru je určené viečko V 68 S. Viečko má pripravený otvor pre prívod ku svetlu a pre lusterhák.





product description: brass nut with thread M5  
designed for KBS-3 for subsequent mounting of the hook KBP-9 or KBP-10  
the nut should be inserted in the bottom of the box KBS-3 before pouring concrete

material: brass

weight: 10 g

KBM\_XX - 40 pcs of nuts in bag; 200 pcs of nuts in carton

### Example of using the top chandelier hook to the horizontal casing

Cover KBV-1 (KBV-2) is mounted to the fixed part of the casing. Then body KBT-1 (KBT-2) is assembled together with the bottom piece KBS-3, prepared inputs for pipes and pushed to the already fixed cover.

Electrical pipes is installed to final kit. The manufacturer recommends using a flexible pipes LPE (23xx/LPE-x).

Before pouring the concrete mix to the set of the bottom piece KBS-3, insert the nut KMB.

Before pouring concrete mixture, we recommend tying the system to reinforcements by means of draw bands and sealing passages around tubes using sealing material.

When the concrete mix is mature and the casing is dismantled, the break-off bottom of the cover KBV is removed and the top chandelier hook of required length is inserted. To set with the body KBT-1 is designed chandelier hook KBP-10, to set with the body KBT-2 is designed chandelier hook KBP-9.

For covering the mounting space is designed cover V 68 S. Two holes allow threading the light inlet and installation of the hook.





termékleírás: M5 réz anyacsavar a KBS-3-doboz aljhoz, a KBP-9 és KBP-10 csillárhorog utólagos felszereléséhez az anyát azelőtt kell behelyezni a KBS-3 dobozba, mielőtt a betont beöntjük a szerelésbe

anyag: réz

súly: 10 g

KBM\_XX – 40 darabonként zacskózva; 200 db/karton

### Példa a csillárhorog rögzítésére vízszintes horogdoboz segítségével

A KBV-1 (KBV-2) fedelet a burkolat fix részébe erősítse. Ezután a KBT-1 (KBT-2) testet rögzítse a KBS-3 dobozaljba, a védőcsövek bevezetőnyílásait előkészítve pattintsa be a korábban rögzített fedélbe.

A védőcsövek ekkor már beköthetők. Gyártói ajánlasként használjon LPE (23xx/LPE-x) hajlékony csöveket.

A KBM anyát rögzítse a KBS-3 dobozaljba a beton beöntése előtt.

Szintén a beton beöntése előtt ajánlott megerősíteni és megfelelően leszigetelni a szerelést a védőcsövek körül tömítőanyaggal.

A beton megkötése és a burkolat eltávolítása után a KBV fedél alja letörhető és a horog beállítható a megfelelő hosszúságra. a KBT-1 test a KBP-10 csillárhoroghoz, a KBT-2 test a KBP-9 csillárhoroghoz alkalmazható.

A szerelési hely takarására V 68 S fedél használható. Két lyukkal szerelhető a bevezetőnyílás és a horog.

